

RINSEMAXX

Dish Machine Rinse Additive

Rinsem maxx merupakan cairan tambahan dan agen pengering untuk mesin pencuci piring yang dirancang untuk memberikan hasil kering optimal pada cucian yang diformulasikan khusus untuk mesin dengan suhu tinggi.



Mengeringkan
cucian dengan cepat



Digunakan pada mesin
dengan suhu tinggi



LANGKAH PEMAKAIAN:

1. Nyalakan mesin untuk pencucian. Rinsem maxx akan masuk ke dalam mesin cuci piring secara otomatis.
2. Biarkan mesin bekerja hingga selesai.
3. Peralatan yang sudah keluar dari mesin tidak perlu dibilas kembali ataupun di lap dengan kain.
4. Diamkan hingga kering.