

RINSEMAXX PLUS

Dish Machine Rinse Additive

Rinsem maxx Plus merupakan cairan tambahan khusus untuk pengering pada mesin pencuci piring agar memberikan hasil cucian dapat kering optimal. Diformulasikan khusus untuk mesin cuci dengan suhu tinggi. Rinsem maxx Plus menggunakan formula yang lebih terkonsentrat dibanding Rinsem maxx.



Mengeringkan
cucian dengan cepat



Digunakan pada mesin
dengan suhu tinggi



Super konsentrat



LANGKAH PEMAKAIAN:

1. Nyalakan mesin untuk pencucian. Rinsem maxx akan masuk ke dalam mesin cuci piring secara otomatis.
2. Biarkan mesin bekerja hingga selesai.
3. Peralatan yang sudah keluar dari mesin tidak perlu dibilas kembali ataupun di lap dengan kain.
4. Diamkan hingga kering.